



Guia de Referência

Docking Station do Tablet PC da HP

Número de Peça: 335884-201

Outubro de 2003

Este guia fornece informações sobre o acoplamento e desacoplamento do Tablet PC à Docking Station do Tablet PC (em ambas posições de retrato e paisagem), operando a Docking Station com o Tablet PC e usando o protetor de tela, além de dicas sobre como resolver problemas de acoplamento comuns.

© 2003 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft e Windows são marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou em outros países.

As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As únicas garantias dos produtos e serviços HP estão estabelecidas nas declarações de garantia expressa limitada que acompanham esses produtos e serviços. Nada neste manual deve ser interpretado como garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros ou omissões, de caráter técnico ou editorial, contidos neste manual.

Guia de Referência

Docking Station do Tablet PC da HP

Primeira Edição Outubro de 2003

Número de Referência: TC1100/TR1105

Número de Peça: 335884-201

Conteúdo

1 Identificação dos Componentes

| | |
|------------------------------------------|-----|
| Componentes da Docking Station | 1–2 |
| Parte Frontal | 1–2 |
| Lateral Direita | 1–3 |
| Parte Traseira | 1–4 |
| Lateral Esquerda | 1–5 |
| Componentes do Tablet PC | 1–6 |
| Componentes do Teclado | 1–8 |

2 Acoplamento e Desacoplamento do Tablet PC

| | |
|------------------------------------------------------------|------|
| Conexão a uma Fonte de Alimentação. | 2–2 |
| Acoplamento do Tablet PC | 2–3 |
| Considerações sobre o Teclado | 2–3 |
| Acoplamento na Posição Retrato. | 2–5 |
| Acoplamento na Posição Paisagem. | 2–9 |
| Acoplamento do Tablet PC com o Teclado Conectado | 2–12 |
| Desacoplamento do Tablet PC | 2–14 |
| Ativação e Desativação do Sistema | 2–15 |

3 Uso do Desktop Video Profiles

| | |
|-----------------------------------------------|-----|
| Configuração do Hardware | 3–2 |
| Ativação de Perfis Padrão | 3–3 |
| Personalização de Perfis (Opcional) | 3–4 |
| Identificação do Perfil | 3–4 |

| | |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| Alteração das Definições do Controle do Windows | 3-4 |
| Alteração das Definições da Tecla de Acesso | 3-5 |
| Alteração das Configurações de Vídeo | 3-5 |
| Definição de Aplicativos a Serem Inicializados | 3-6 |
| Gravação do Perfil | 3-6 |
| Utilização dos Perfis Pessoais | 3-6 |

4 Utilização da Docking Station do Tablet PC e do Protetor de Tela

| | |
|---------------------------------------------------------------|------|
| Alteração da Orientação e do Ângulo de Visualização | 4-2 |
| Alteração da Orientação | 4-2 |
| Alteração do Ângulo de Visualização do Tablet PC | 4-4 |
| Utilização dos Dispositivos MultiBay (Opcionais) | 4-5 |
| Inserção e Remoção de Dispositivos | 4-6 |
| Utilização dos Dispositivos MultiBay Externos | 4-8 |
| Utilização dos Recursos de Segurança | 4-8 |
| Conexão e Utilização de Dispositivos Externos | 4-9 |
| Conexão de Dispositivos Externos Padrão | 4-10 |
| Conexão de Monitores | 4-11 |
| Conexão de Dispositivos USB | 4-11 |
| Utilização de Dispositivos de Comunicação | 4-12 |
| Conexão e Desconexão do Protetor de Tela | 4-13 |
| Conexão do Protetor de Tela ao Tablet PC | 4-13 |
| Desconexão do Protetor de Tela do Tablet PC | 4-15 |
| Conexão do Protetor de Tela ao Teclado | 4-16 |
| Desconexão do Protetor de Tela do Teclado | 4-17 |

A Solução de Problemas

| | |
|-----------------------------------------------|-----|
| Obtenção de Ajuda..... | A-1 |
| Atendimento ao Cliente da HP | A-1 |
| Web Site da HP | A-2 |
| Revendedor Autorizado da HP | A-2 |
| Soluções de Problemas, Causas e Soluções..... | A-3 |
| Problemas de Acoplamento..... | A-3 |
| Problemas de Orientação do Tablet PC..... | A-4 |
| Problemas do Dispositivo MultiBay | A-4 |
| Problemas do Dispositivo Externo | A-5 |

B Especificações

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Dimensões | B-1 |
| Ambiente Operacional | B-1 |
| Entrada de Energia Permitida..... | B-2 |

Índice

Identificação dos Componentes

Este capítulo ajuda você a identificar:


- Os componentes da Docking Station do Tablet PC
- Os componentes do Tablet PC
- Os componentes do teclado



Este capítulo supõe que a Docking Station esteja na posição retrato (vertical) ao descrever os componentes.

Componentes da Docking Station

Parte Frontal




| Componente | Descrição |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Suporte de acoplamento | Sustenta o Tablet PC quando ele é acoplado. |
| ② Alavanca de liberação | Ejeta o Tablet PC do suporte de acoplamento. |
| ③ Conector de acoplamento | Conecta o Tablet PC. |
| ④ Pino de ejeção de acoplamento | Desconecta o Tablet PC dos conectores de acoplamento do suporte de acoplamento quando a alavanca de liberação é puxada. |
| ⑤ Trava de retenção de acoplamento | Fixa o Tablet PC ao suporte de acoplamento. |
| ⑥ Suportes (2) de alinhamento de acoplamento | Encaixam-se aos slots de alinhamento de acoplamento do Tablet PC para alinhá-lo no suporte de acoplamento. |

Lateral Direita




| Componente | Descrição |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① MultiBay | Suporta uma unidade de disquete, unidade de CD-ROM ou CD-RW, unidade de DVD, unidade de DVD/CD-RW ou uma segunda unidade de disco rígido. |
| ② Braço eixo | Inclina o suporte de acoplamento para a frente e para trás para permitir diferentes ângulos de visualização e diferentes modos de acoplamento. |

Parte Traseira




| Componente | Descrição |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Plugue de rede RJ-45 | Conecta um cabo de rede. |
| ② Conector de monitor externo | Conecta um monitor externo ou um retroprojetor (opcionais). |
| ③ Plugue de saída de áudio | Conecta fones de ouvido estéreo alto-falantes estéreo amplificados (opcionais) e conecta a função de áudio de um dispositivo de áudio/vídeo, como um televisor ou videocassete. |
| ④ Plugue de entrada de áudio | Conecta a função de áudio estéreo de dispositivos de áudio (opcionais), como CD players. |
| ⑤ Conectores USB (3) | Conectam dispositivos USB (opcionais). |
| ⑥ Conector de alimentação CA | Conecta um adaptador de CA. |
| Quando o Tablet PC está acoplado, o cabo de rede RJ-45 deve estar conectado à Docking Station e <i>não</i> ao Tablet PC. Consulte “Utilização de Dispositivos de Comunicação” no Capítulo 4 para obter mais informações. | <p>Quando o Tablet PC está acoplado, o cabo de rede RJ-45 deve estar conectado à Docking Station e <i>não</i> ao Tablet PC. Consulte “Utilização de Dispositivos de Comunicação” no Capítulo 4 para obter mais informações.</p> |

Lateral Esquerda




| Componente | Descrição |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① Conector do MultiBay Externo | Conectam dispositivos USB (opcionais). |
| ② Alavanca de liberação do MultiBay | Ejeta um dispositivo MultiBay do compartimento. |
| ③ Slot do cabo de segurança | Conecta um cabo de segurança (opcional) que fixa a Docking Station a um objeto imóvel e desativa a alavanca de liberação do MultiBay. |
| <p> Se um MultiBay Externo (opcional) for ligado a um conector USB, é necessário conectar o dispositivo também à alimentação CA. Consulte a seção “Lateral Direita” neste capítulo. Se um dispositivo MultiBay Externo for ligado ao conector do MultiBay Externo, não é necessário conectá-lo à alimentação CA.</p> | |

Componentes do Tablet PC




Slots de alinhamento de acoplamento do Tablet PC

Os slots de alinhamento de acoplamento do Tablet PC se encaixam nos suportes de alinhamento de acoplamento da Docking Station.



| Item | Componente | Descrição |
|------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | Slots protetores de tela (2) | Estabilizam o protetor de tela enquanto ele estiver encaixado no Tablet PC. |
| ② | Slots de ligação universal (2) | Fixam o protetor de tela, a pasta ou o teclado ao Tablet PC. |
| ③ | Slot de tecla de alinhamento | Aceita uma tecla de alinhamento para garantir orientação adequada. Por exemplo, encaixar a tecla de alinhamento no teclado ao slot da tecla de alinhamento ajuda a orientar corretamente o Tablet PC em relação ao teclado. |

Componentes do Teclado



| Item | Componente | Descrição |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Slots protetores de tela (2) | Conectam o protetor de tela ao teclado. |
| 2 | Trava de liberação | Libera um item conectado, como o protetor de tela ou a pasta, do teclado. |
| 3 | Slots de ligação universal (2) | Fixam o protetor de tela ou a pasta ao teclado. |
| 4 | Slot de tecla de alinhamento | Aceita uma tecla de alinhamento para garantir orientação adequada. |

Acoplamento e Desacoplamento do Tablet PC

Este capítulo descreve os seguintes procedimentos:

- Conexão a uma fonte de alimentação
- Acoplamento do Tablet PC (nas posições retrato e paisagem)
- Desacoplamento do Tablet PC
- Ativação e desativação do sistema

Ele também fornece diretrizes a serem consideradas ao acoplar o Tablet PC com ou sem o teclado conectado.

Conexão a uma Fonte de Alimentação

A Docking Station deve estar conectada à alimentação externa para operar.




ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de choque elétrico ou dano ao equipamento:

- Não desative o pino de aterramento do plugue do cabo de alimentação. O pino de aterramento é um importante recurso de segurança.
- Ligue o cabo de alimentação a uma tomada elétrica aterrada que possa ser facilmente acessada a qualquer momento.
- Interrompa a alimentação da Docking Station, desligando o cabo de alimentação da tomada elétrica.
- Não coloque nada sobre os cabos de alimentação. Disponha-os de forma que ninguém possa tropeçar neles acidentalmente. Não puxe o cabo. Ao desligar um cabo da tomada elétrica, segure-o firmemente pelo plugue.

Para conectar-se a uma fonte de alimentação:

1. Conecte o cabo do adaptador de CA ao conector de alimentação CA na parte traseira da Docking Station ①.
2. Conecte o cabo de alimentação ao adaptador de CA ②.
3. Conecte o cabo de alimentação a uma tomada elétrica ③.



Conexão a uma fonte de alimentação

Acoplamento do Tablet PC

Ao acoplar o Tablet PC, ele pode estar:

- Ligado ou desligado
- Acoplado com ou sem o teclado (opcional)

Se o protetor de tela estiver conectado, ele deverá estar apoiado na tela do Tablet PC, e não dobrado, para impedir o bloqueio do conector de acoplamento.



Para garantir que o conector de acoplamento do Tablet PC esteja corretamente conectado ao conector de acoplamento na Docking Station, siga os procedimentos desta seção cuidadosamente.

Considerações sobre o Teclado

O suporte de acoplamento é projetado para acomodar o Tablet PC com ou sem o teclado conectado.


Sem o Teclado Conectado

Quando o Tablet PC estiver corretamente acoplado sem o teclado conectado, ele não será embutido no suporte de acoplamento.

Com o Teclado Conectado

O teclado (opcional) inclui um conector de acoplamento de passagem para que o Tablet PC possa ser acoplado com o teclado conectado.

Antes de acoplar com o teclado conectado, feche o Tablet PC e o teclado e deslize a trava do teclado para a direita para fechá-los juntos.



Fixação do teclado ao Tablet PC



O acoplamento e desacoplamento do Tablet PC com o teclado conectado e aberto *não* é suportado.

Se deseja usar um teclado e um dispositivo apontador enquanto o Tablet PC estiver acoplado, conecte um teclado USB externo e um mouse à Docking Station. Consulte a seção “[Acoplamento do Tablet PC com o Teclado Conectado](#)” posteriormente neste capítulo para obter mais informações.

Acoplamento na Posição Retrato



Antes de começar, coloque a Docking Station e o suporte de acoplamento em uma superfície firme e plana.

Para acoplar o Tablet PC na posição retrato:

1. Alinhe os slots de acoplamento na borda inferior do Tablet PC com os suportes de alinhamento no suporte de acoplamento. Em seguida, enquanto segura a parte traseira do suporte de acoplamento com a mão, abaixe o Tablet PC para o suporte de acoplamento até sua borda inferior ficar firmemente encaixada.



Para impedir um acoplamento incorreto:

- Abaixe o Tablet PC *no* suporte de acoplamento; não *empurre* o Tablet PC *no sentido oposto* ao suporte de acoplamento.
- Abaixe os 2 slots de alinhamento no Tablet PC em direção aos 2 suportes de alinhamento no suporte de acoplamento simultaneamente e com pressão igual.
- As bases de borracha antiderrapantes na borda inferior do suporte de acoplamento devem ficar apoiadas em uma superfície firme e plana, como uma mesa.



Encaixe da borda inferior do Tablet PC no suporte de acoplamento na posição retrato


2. Alinhe o conector de acoplamento na parte traseira do Tablet PC com o conector de acoplamento no suporte de acoplamento. Em seguida, centralize o topo do Tablet PC com o topo do suporte de acoplamento até que os conectores estejam posicionados para conexão.

 Para impedir um acoplamento incorreto, verifique se os slots de alinhamento na borda inferior do Tablet PC estão corretamente inseridos nos suportes de alinhamento na base de acoplamento, antes de posicionar os conectores de acoplamento para conexão.



Alinhamento e posicionamento dos conectores de acoplamento na posição retrato

3. Usando as duas mãos, coloque os polegares nos pontos de pressão mostrados abaixo na parte frontal do Tablet PC e os outros dedos nos pontos de pressão mostrados abaixo na parte traseira do suporte de acoplamento. Em seguida, aperte o Tablet PC e os conectores do suporte de acoplamento juntos firmemente. Certifique-se de aplicar pressão igual e simultânea em todos os 4 pontos de pressão. Podem ser ouvidos estalos e um clique quando o encaixe e a conexão estiverem fixos.



Identificação dos pontos de pressão do Tablet PC no suporte de acoplamento na posição retrato

Se o suporte de acoplamento estiver posicionado no modo de escrita, simplesmente pressione o Tablet PC no lugar. Para obter mais informações sobre o modo de escrita, consulte a seção “[Alteração do Ângulo de Visualização do Tablet PC](#)” no Capítulo 4.



Acoplamento do Tablet PC no modo de escrita



Para configurar seus perfis de vídeo da área de trabalho pela primeira vez ou personalizar suas configurações, consulte o Capítulo 3, “[Uso do Desktop Video Profiles](#).”

Acoplamento na Posição Paisagem

Antes de começar, coloque a Docking Station e o suporte de acoplamento em uma superfície firme e plana.

Para acoplar o Tablet PC na posição paisagem:

1. Alinhe os slots de acoplamento na borda inferior do Tablet PC com os suportes de alinhamento no suporte de acoplamento. Em seguida, enquanto segura a parte traseira do suporte de acoplamento com a mão, deslize o Tablet PC em direção ao suporte de acoplamento até sua borda inferior (mostrado no lado direito da ilustração abaixo) ficar firmemente encaixada.



Para impedir um acoplamento incorreto:

- *Deslize o Tablet PC em direção ao suporte de acoplamento; não empurre o Tablet PC no sentido oposto ao suporte de acoplamento.*
- Deslize os 2 slots de alinhamento em direção ao Tablet PC e aos 2 suportes de alinhamento no suporte de acoplamento simultaneamente e com pressão igual.
- As bases de borracha antiderrapantes na borda inferior do suporte de acoplamento devem ficar apoiadas em uma superfície firme e plana, como uma mesa.



Encaixe da borda inferior do Tablet PC no suporte de acoplamento na posição paisagem

2. Alinhe o conector de acoplamento na parte traseira do Tablet PC com o conector de acoplamento no suporte de acoplamento. Em seguida, centralize o lado esquerdo do Tablet PC com o suporte de acoplamento até que os conectores estejam posicionados para conexão.

 Para impedir um acoplamento incorreto, verifique se os slots de alinhamento na borda inferior do Tablet PC estão corretamente inseridos nos suportes de alinhamento na base de acoplamento, antes de posicionar os conectores de acoplamento para conexão.



Alinhamento e posicionamento dos conectores de acoplamento na posição paisagem

3. Usando as duas mãos, coloque os polegares nos pontos de pressão mostrados abaixo na parte frontal do Tablet PC e os outros dedos nos pontos de pressão mostrados abaixo na parte traseira do suporte de acoplamento. Em seguida, aperte o Tablet PC e os conectores do suporte de acoplamento juntos firmemente. Certifique-se de aplicar pressão igual e simultânea em todos os 4 pontos de pressão. Podem ser ouvidos estalos e um clique quando o encaixe e a conexão estiverem fixos.



Identificação dos pontos de pressão do Tablet PC no suporte de acoplamento na posição paisagem



Para configurar seus perfis de vídeo da área de trabalho pela primeira vez ou personalizar suas configurações, consulte o Capítulo 3, “[Uso do Desktop Video Profiles](#).”

Acoplamento do Tablet PC com o Teclado Conectado

Para usar um teclado e um dispositivo apontador enquanto o Tablet PC estiver acoplado:

- » Conecte um teclado USB externo e um mouse à Docking Station.



Verifique se seus perfis de vídeo da área de trabalho estão ativados. Consulte o Capítulo 3, “[Uso do Desktop Video Profiles](#),” para obter mais informações.



Tablet PC corretamente acoplado com o teclado conectado

O acoplamento e desacoplamento do Tablet PC com o teclado conectado e aberto *não* é suportado.



Tablet PC incorretamente acoplado com o teclado conectado

Desacoplamento do Tablet PC

Ao desacoplar, o Tablet PC pode estar ligado ou desligado.

Para desacoplar o Tablet PC:

1. Puxe a alavanca de liberação.



Puxando a alavanca de liberação

2. Afaste e puxe o Tablet PC do suporte de acoplamento.



Remoção do Tablet PC do suporte de acoplamento

Ativação e Desativação do Sistema

Quando o Tablet PC estiver acoplado em sua Docking Station, ligue ou desligue o sistema usando o botão liga/desliga no Tablet PC. A alimentação do Tablet PC pode estar ligada ou desligada ao acoplar ou desacoplar.

Uso do Desktop Video Profiles

Os perfis de vídeo da área de trabalho do Tablet PC permitem que você otimize seu ambiente de trabalho para seu estilo de trabalho preferido. O utilitário NVIDIA nView Desktop Manager altera automaticamente o perfil de vídeo (configurações) do Tablet PC quando você o acopla e desacopla na Docking Station.



O Tablet PC é fornecido somente com o perfil desacoplado ativado. Todos os perfis adicionais estão desativados. A HP recomenda que você ative os perfis quando adicionar uma Docking Station do Tablet PC, um monitor de tamanho normal ou um teclado e mouse externos ao sistema.

Para começar a usar os perfis de vídeo da área de trabalho:

- Instale o hardware.
- Ative os perfis padrão.
- Personalize os perfis (opcional).

Configuração do Hardware

Verifique se o hardware está disposto de modo que a tela do Tablet PC e do monitor externo estejam em uma posição de visualização confortável e de modo que o teclado, mouse e a Docking Station estejam fáceis de serem alcançados.



Tablet PC acoplado no modo de visualização com monitor externo, teclado e mouse

Para instalar o hardware:

1. Conecte um monitor de tamanho normal, teclado USB e um mouse USB à Docking Station.
2. Com o Tablet PC desligado, acople-o à Docking Station. (Consulte o Capítulo 2, “[Acoplamento e Desacoplamento do Tablet PC.](#)”)
3. Ligue o Tablet PC.

Ativação de Perfis Padrão

Para ativar os perfis padrão:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > Outras Opções do Painel de controle > NVIDIA > ícone nView Desktop Manager > guia Perfis.**



Ou você pode clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, selecionar **Propriedades de nView > ícone nView Desktop Manager > guia Perfis.**

2. Na parte superior da guia Perfis, marque as caixas de seleção dos perfis que você deseja ativar.
3. Clique no botão **OK**.
4. Teste o perfil de vídeo padrão:
 - a. Desacople o Tablet PC.
 - b. Acople o Tablet PC.



É normal a tela oscilar ou ficar escura momentaneamente ou a orientação ficar diferente do esperado até que um perfil esteja completamente ativado.

Quando você acopla o Tablet PC, o perfil de vídeo padrão é ativado:

- A imagem do monitor externo é exibida no modo de exibição paisagem.
- A imagem do monitor externo é uma extensão da área de trabalho do Windows do Tablet PC.
- A barra de tarefas é exibida no monitor externo.
- As janelas de aplicativos podem ser arrastadas de um monitor para o outro.

Experimente com os perfis padrão determinar se elas são adequadas para seu estilo de trabalho.

Personalização de Perfis (Opcional)

O utilitário nView Desktop Manager permite que você crie um perfil desacoplado personalizado, um perfil acoplado personalizado e um perfil do modo de escrita personalizado.

Verifique se o utilitário nView Desktop Manager e a janela Salvar Perfil permanecem abertos até que você tenha alterado todas as configurações que deseja personalizar.



Você deve salvar as configurações de um perfil antes de começar a personalizar outro.

Identificação do Perfil

Para identificar um perfil pessoal a ser personalizado:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > Outras Opções do Painel de controle >** ícone **NVIDIA nView Desktop Manager >** guia **Perfis**.
 Ou você pode clicar com o botão direito do mouse na área de trabalho, selecionar **Propriedades de nView >** ícone **nView Desktop Manager >** guia **Perfis**.
2. Na parte inferior da guia **Perfis**, selecione o tipo de perfil que você deseja personalizar. (A janela **Salvar Perfil** é aberta e as guias **Windows** e **Teclas de Acesso** são adicionadas ao **nView Desktop Manager**.)
3. Mova a janela **Salvar Perfil** ao lado para acessar as opções do **nView Desktop Manager**.

Alteração das Definições do Controle do Windows

Para alterar as definições do controle do Windows:

1. Selecione a guia **Windows**.
2. Altere as opções conforme desejado.
3. Selecione o botão **Aplicar**.

Alteração das Definições da Tecla de Acesso

Para alterar as definições da Tecla de Acesso:

1. Selecione a guia **Teclas de Acesso** no utilitário **nView Desktop Manager**.
2. Selecione a tarefa do sistema que deseja adicionar.
3. Selecione **Adicionar**.
4. Pressione a **Tecla de Acesso** que você deseja atribuir a essa tarefa do sistema.
5. Clique no botão **OK**.
6. Selecione o botão **Aplicar**.

Para obter mais informações sobre qualquer item da guia Tecla de Acesso, selecione o item. Em seguida, selecione o ícone de ponto de interrogação no canto superior direito da janela nView Desktop Manager.



Você pode atribuir diferentes Teclas de Acesso para cada perfil.

Alteração das Configurações de Vídeo

Para alterar as configurações de vídeo, abra o utilitário nView Desktop Manager. Selecione **Iniciar > Painel de controle >** ícone **Aparência e temas > ícone Vídeo >** guia **Configurações**. No Painel de controle, você pode ajustar uma variedade de aspectos incluindo o seguinte:

- Resolução de vídeo e profundidade de cor
- Área de trabalho estendida a um segundo monitor
 - Resolução de vídeo e profundidade de cor do segundo monitor
 - Posição do monitor externo (monitor 2) em relação ao monitor interno (monitor 1)
- Somente monitor externo ou somente monitor interno. (Essas 2 opções também estão disponíveis por meio do Menu **Q**.)

Definição de Aplicativos a Serem Inicializados

Cada perfil pode inicializar vários aplicativos. Ao editar seu perfil, inicialize os aplicativos que deseja que ele abra automaticamente. Se não deseja que os aplicativos abram automaticamente quando o perfil estiver ativado, feche todos os aplicativos antes de salvar o perfil personalizado.



Convém salvar o Microsoft Journal no perfil de escrita pessoal.

Gravação do Perfil

Depois de alterar as configurações do utilitário nView Desktop Manager, alterar as configurações do vídeo e definir os aplicativos a serem inicializados, salve o perfil personalizado:

1. Na janela **Salvar Perfil**, selecione o botão **Salvar**.
2. Selecione o botão **OK** na janela do utilitário.

Se você sair do utilitário sem salvar, as alterações ao seu perfil personalizado serão perdidas.

Utilização dos Perfis Pessoais

Para usar os perfis pessoais:

1. Selecione **Iniciar > Painel de controle > Outras Opções do Painel de controle > ícone NVIDIA nView Desktop Manager > guia Perfis**.
2. Na parte superior da guia, selecione se deseja utilizar os perfis padrão ou personalizados, usando a seta para baixo para selecionar as opções padrão ou do **Meu Perfil Acoplado**, **Meu Perfil Desacoplado** ou **Meu Perfil de Escrita**.
3. Clique no botão **OK**.

Utilização da Docking Station do Tablet PC e do Protetor de Tela

Este capítulo fornece os seguintes procedimentos:

- Alteração da orientação do Tablet PC e do ângulo de visualização
- Utilização dos dispositivos MultiBay (opcionais)
- Conexão e utilização de dispositivos externos
- Utilização de dispositivos de comunicação
- Conexão e desconexão do protetor de tela



Os procedimentos e as informações deste capítulo supõe que o Tablet PC esteja na posição retrato a menos que seja observado o contrário.

Alteração da Orientação e do Ângulo de Visualização

A Docking Station permite que você altere a orientação do Tablet PC. Você pode alterar a orientação de retrato (vertical) para paisagem (horizontal). Você também pode alterar o ângulo do Tablet PC de uma posição de visualização (modo de visualização) para uma posição de escrita (modo de escrita).

Alteração da Orientação

Para alterar a orientação do Tablet PC de retrato para paisagem:

- » Vire o Tablet PC para a esquerda.



Alteração do Tablet PC de retrato para paisagem

Para alterar a orientação do Tablet PC de paisagem para retrato:

- » Vire o Tablet PC para a direita.



Alteração do Tablet PC de paisagem para retrato

Alterar a orientação também automaticamente altera a orientação das imagens na tela do Tablet PC.



A alavanca de acoplamento deve ficar somente na parte superior ou à esquerda.

Alteração do Ângulo de Visualização do Tablet PC

O braço eixo que conecta o suporte de acoplamento à base da Docking Station permite que você altere o ângulo do Tablet PC de modo de visualização para modo de escrita.



Tablet PC em modo de visualização



Tablet PC em modo de escrita

Alterar o Tablet PC entre o modo de visualização e o modo de escrita ativa o utilitário NVIDIA nView Desktop Manager que automaticamente altera o modo do Tablet PC. Para obter mais informações, consulte o Capítulo 3 “[Uso do Desktop Video Profiles](#).”

Utilização dos Dispositivos MultiBay (Opcionais)

Os seguintes dispositivos MultiBay podem ser usados com a Docking Station:

- Unidade de disquete
- Unidade de CD-ROM ou CD-RW
- Unidade de DVD
- Unidade de DVD/CD-RW
- Unidade de disco rígido



CUIDADO: A eletricidade estática pode danificar componentes eletrônicos. Antes de iniciar os seguintes procedimentos, certifique-se de que você tenha descarregado toda a eletricidade estática do seu corpo tocando em uma superfície ou objeto de metal aterrado e não pintado.

Inserção e Remoção de Dispositivos

| Dispositivo | Ação | Estado de Energia |
|---------------------------|----------|-----------------------------------------------------------|
| ■ Unidade de disquete | Inserção | Desligado |
| ■ Unidade de disco rígido | | Desligado |
| ■ CD-RW | Remoção | Desligado |
| ■ DVD/CD-RW | | |
| ■ CD | Inserção | Desligado ou ligado (Não em Modo de Espera ou Hibernação) |
| ■ DVD | | Desligado ou ligado (Não em Modo de Espera ou Hibernação) |

Para inserir um dispositivo MultiBay:

- » Deslize o dispositivo no compartimento.



Inserção de um dispositivo MultiBay

Para ejetar um dispositivo MultiBay:



CUIDADO: Verifique se todas as atividades do MultiBay foram interrompidas antes de remover uma unidade do MultiBay. Remover uma unidade antes de interromper a atividade do MultiBay pode resultar em perda de dados.

1. Puxe a alavancinha de liberação do MultiBay.



Puxe a alavancinha de liberação do MultiBay

 Se um cabo de segurança é inserido no slot do cabo de segurança, o cabo deve ser removido antes que a alavancinha de liberação possa ser puxada.

2. Puxe o dispositivo para fora do compartimento.



Remoção de um dispositivo MultiBay

Utilização dos Dispositivos MultiBay Externos

O conector do MultiBay Externo da Docking Station não requer que o MultiBay Externo seja conectado à alimentação CA. Consulte o *Guia de Referência do MultiBay Externo* para obter mais informações.

Utilização dos Recursos de Segurança

Quando um cabo de segurança é inserido no slot do cabo de segurança, a alavanca de liberação do MultiBay não pode ser puxada para ejetar o dispositivo MultiBay.

O cabo de segurança também age como um limitador quando fixado a um objeto imóvel.


Use um cabo de segurança de um revendedor autorizado da HP ou diretamente do Web site da HP no endereço <http://www.hp.com.br>. Selecione seu país ou região na lista suspensa.



O objetivo das soluções de segurança é atuar como limitadores. Essas soluções não impedem que um produto seja utilizado incorretamente ou roubado.

Para instalar um cabo de segurança:

1. Passe o cabo de segurança em volta de um objeto firme, formando um laço.
2. Se o cabo tiver uma chave **1**, utilize-a para travá-lo e destravá-lo.
3. Passe a trava do cabo de segurança pelo laço e insira o cabo **2** no slot do cabo de segurança da Docking Station.



Conexão de um cabo de segurança

Conexão e Utilização de Dispositivos Externos

Conecte dispositivos externos aos conectores da Docking Station.



CUIDADO: *não conecte dispositivos aos conectores do Tablet PC quando ele estiver acoplado à Docking Station. O uso incorreto dos conectores da Docking Station poderá danificar o desempenho. Verifique se todas as conexões dos dispositivos estão bem presas e se o dispositivo está recebendo energia elétrica.*

Conexão de Dispositivos Externos Padrão

Os plugues e conectores do Tablet PC e da Docking Station suportam dispositivos externos padrão.

- Para obter informações sobre o plugue ou conector a ser utilizado, consulte a documentação que acompanha o dispositivo.
- Para obter informações sobre como instalar ou carregar qualquer software exigido pelo dispositivo, consulte a documentação desse dispositivo, os arquivos da Ajuda do sistema operacional ou o Web site do fabricante do dispositivo.

Para conectar um dispositivo externo padrão à Docking Station:

1. Desligue o sistema (Tablet PC acoplado à Docking Station).
2. Se você estiver conectando um dispositivo acionado por energia, desligue esse dispositivo.



Não use as portas ou plugues do Tablet PC enquanto ele estiver acoplado à Docking Station. Use as portas e os plugues localizados na Docking Station. O uso incorreto dos conectores da Docking Station poderá danificar o desempenho. Você pode usar o plugue do modem do Tablet PC enquanto ele estiver acoplado, desde que não haja nenhum plugue de modem na Docking Station.

3. Conecte o dispositivo a um plugue ou conector na Docking Station.
4. Se você estiver conectando um dispositivo acionado por energia, conecte o cabo de alimentação desse dispositivo a uma tomada elétrica com aterramento.
5. Ligue o dispositivo.
6. Ligue o sistema pressionando o botão **liga/desliga** do Tablet PC.

Para desconectar um dispositivo externo padrão da Docking Station, desligue esse dispositivo e desconecte-o da Docking Station.

Conexão de Monitores

Para conectar um monitor externo ao sistema, insira o cabo do monitor no conector para monitor externo na parte traseira da Docking Station.



Conectar o cabo do monitor ao conector do Tablet PC enquanto ele estiver acoplado à Docking Station pode danificar o serviço.

Dispositivos VGA, como monitores e projetores, não podem ser conectados ao Tablet PC e à Docking Station ao mesmo tempo. Por exemplo, se você possui um monitor conectado à Docking Station, você não pode conectar um projetor ao conector para monitor externo do Tablet PC. Você deve desacoplar o Tablet PC ou desconectar o monitor da Docking Station e conectar o projetor à Docking Station.



Se um dispositivo de exibição não exibir uma imagem enquanto o Tablet PC está acoplado, consulte o Capítulo 3, “[Uso do Desktop Video Profiles](#).”

Conexão de Dispositivos USB

Dispositivos USB externos, como teclados, mouses, unidades, impressoras, scanners ou hubs, podem ser conectados à Docking Station. Os conectores USB na Docking Station suportam dispositivos compatíveis com USB 2.0 e USB 1.1. Para obter as localizações dos conectores USB na Docking Station, consulte o Capítulo 1, “[Identificação dos Componentes](#).”

Um hub USB é um dispositivo de conexão que pode ser acionado ou não por energia. Hubs acionados por energia devem ser conectados a uma fonte de alimentação externa. Hubs não acionados por energia devem ser ligados a um conector USB na Docking Station ou a um hub acionado por energia. Os hubs USB podem ser conectados a um conector USB na Docking Station ou a outros dispositivos USB. Esses hubs são compatíveis com diversos dispositivos USB e são utilizados para aumentar a quantidade de dispositivos USB no sistema.

Alguns dispositivos USB podem exigir softwares de suporte adicionais, que geralmente acompanham o dispositivo. Para obter informações de software sobre um dispositivo específico, consulte a documentação que acompanha esse dispositivo.

Utilização de Dispositivos de Comunicação

Para conectar o sistema a uma rede quando o Tablet PC estiver acoplado à Docking Station, insira o cabo da rede no plugue de rede RJ-45 na parte traseira da Docking Station e *não* no plugue de rede RJ-45 do Tablet PC.



CUIDADO: Conectar simultaneamente cabos de rede em plugues no Tablet PC e na Docking Station prejudicará o acesso à rede ou poderá causar falha no acesso à rede.

A atividade e conectividade da rede sem fio são indicadas pelas luzes de conexão da rede local (LAN) na parte superior do Tablet PC (quando o Tablet PC estiver na posição retrato) ou à esquerda do Tablet PC (quando o Tablet PC estiver na posição paisagem), mesmo se o cabo da rede estiver conectado ao plugue de rede RJ-45 da Docking Station. A atividade e conectividade da rede sem fio são indicadas pela luz de atividade de rede local sem fio na parte frontal do Tablet PC. Consulte o *Guia do Hardware* no *CD de Documentação do Tablet PC* para obter mais informações.

Para usar o modem interno do Tablet PC enquanto ele estiver acoplado, use o plugue de telefone RJ-11 do Tablet PC localizado na parte inferior do Tablet PC.

Conexão e Desconexão do Protetor de Tela


Quando você estiver usando somente o Tablet PC, conecte o protetor de tela ao Tablet PC. Quando você estiver usando o Tablet PC com o teclado do Tablet PC, conecte o protetor de tela ao teclado.

Ao conectar o protetor de tela ao Tablet PC ou ao teclado, verifique se a chave de alinhamento do protetor de tela é inserida no slot da chave de alinhamento no Tablet PC ou no teclado.

Conexão do Protetor de Tela ao Tablet PC


Para conectar o protetor de tela ao Tablet PC:

1. Alinhe os 4 clipe (2 conjuntos de 2) no protetor de tela com os 2 slots de conexão universal e os 2 slots do protetor de tela no Tablet PC.
2. Pressione os clipe no protetor de tela nos slots do Tablet PC.



Conexão do protetor de tela ao Tablet PC


3. Dobre o protetor de tela por cima da tela do Tablet PC.



Dobra do protetor de tela por cima do Tablet PC

Desconexão do Protetor de Tela do Tablet PC

Para desconectar o protetor de tela do Tablet PC, deslize e segure a trava de liberação ① no Tablet PC enquanto você desconecta os cliques do protetor de tela dos slots no Tablet PC ②.




Desconexão do protetor de tela do Tablet PC

Conexão do Protetor de Tela ao Teclado


Para conectar o protetor de tela ao teclado:

1. Alinhe os 4 clipe (2 conjuntos de 2) no protetor de tela com os 2 slots de conexão universal e os 2 slots do protetor de tela no teclado.
2. Pressione os clipe no protetor de tela nos slots do teclado.



Conexão do protetor de tela ao teclado


» Dobre o protetor de tela por cima da tela do Tablet PC.



Dobra do protetor de tela por cima do Tablet PC com o teclado conectado

Desconexão do Protetor de Tela do Teclado

Para desconectar o protetor de tela do teclado, deslide e segure a trava de liberação ① no teclado enquanto você desconecta os cliques do protetor de tela dos slots no teclado ②.



Desconexão do protetor de tela do teclado

Solução de Problemas

Obtenção de Ajuda

Se você tiver um problema que não foi abordado neste guia, poderá obter informações adicionais e mais ajuda nos locais a seguir.

Atendimento ao Cliente da HP

No Brasil, ligue para o telefone 11-5683-5400 (Grande São Paulo), ou ligue para 0800-55-6404. Esse serviço está disponível disponível de segunda a sexta, das 9h à 18h.



Para uma melhora contínua na qualidade, as ligações poderão ser gravadas ou monitoradas.

Acesse o Web site da HP efetuando o logon à Internet no endereço <http://www.hp.com.br>.

Verifique se possui as informações e os seguintes itens antes de ligar para a HP:

- A Docking Station de seu Tablet PC
- Os números de série de todo hardware da HP (localizados nas etiquetas de identificação do produto coladas ao hardware)
- As condições sob as quais ocorreu o problema
- O hardware e software utilizados
- Uma lista de dispositivos e mensagens de erro recebidas

Web Site da HP

O Web site da HP possui as informações mais recentes sobre este produto, além dos últimos drivers. Você pode acessar o Web site da HP efetuando o logon à Internet no endereço <http://www.hp.com.br>.

Revendedor Autorizado da HP

Para obter o nome de seu revendedor autorizado da HP mais próximo:

- Ligue para 11-5502-4406 (Grande São Paulo) ou 0800-556406 (demais localidades).
- Visite o site <http://www.hp.com.br>.

Soluções de Problemas, Causas e Soluções

As seguintes tabelas listam possíveis problemas, a possível causa de cada problema e as soluções recomendadas.

Problemas de Acoplamento

| Problema | Possível Causa | Solução |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O Tablet PC não está acoplado adequadamente. | O Tablet PC não está completamente encaixado. | Certifique-se de oferecer um apoio à parte traseira do suporte de acoplamento com sua mão ao acoplar ao Tablet PC. Aperte os cantos superiores do Tablet PC e o suporte de acoplamento juntos para encaixar os conectores de acoplamento. |
| | O Tablet PC não está alinhado com os suportes de alinhamento do suporte de acoplamento. | Realinhe o Tablet PC e aperte seus cantos superiores e o suporte de acoplamento juntos enquanto oferece apoio à parte traseira do suporte de acoplamento. |
| O Tablet PC não desacopla. | O pino de ejeção pode não ter exercido força suficiente. | Puxe mais a alavanca de liberação.  Força excessiva pode causar danos aos componentes do sistema. |

Problemas de Orientação do Tablet PC

| Problema | Possível Causa | Solução |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O Tablet PC não é a exibição primária. | O Tablet PC está no modo de visualização. | Altere o Tablet PC para modo de escrita. Consulte “Alteração do Ângulo de Visualização do Tablet PC” neste guia. Para obter mais informações sobre os modos de visualização e escrita do Tablet PC, consulte o <i>Guia do Software no CD de Documentação do Tablet PC</i> . |
| Os aplicativos padrão não são exibidos quando o Tablet PC está nos modos de visualização ou escrita. | O Desktop Video Profile foi desativado. Os aplicativos foram removidos do perfil. | Ative o Desktop Video Profiles. Consulte o Capítulo 3, “Uso do Desktop Video Profiles.” Redefina os aplicativos padrão nas preferências do perfil. Consulte o Capítulo 3, “Uso do Desktop Video Profiles.” |

Problemas do Dispositivo MultiBay

| Problema | Possível Causa | Solução |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uma unidade MultiBay não está sendo reconhecida como parte do sistema. | A unidade não está adequadamente inserida no MultiBay. | Remova-a e a insira novamente, conforme mostrado no Capítulo 4, “Utilização da Docking Station do Tablet PC e o Protetor de Tela.” |

Problemas do Dispositivo Externo

| Problema | Possível Causa | Solução |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| O dispositivo novo não está sendo reconhecido como parte do sistema. | O cabo do dispositivo ou o cabo de alimentação está solto. | Verifique se todos os cabos estão firmemente conectados ao dispositivo e à Docking Station. Verifique se todos os cabos de alimentação estão firmemente conectados ao dispositivo e a uma tomada elétrica. |
| | O dispositivo foi conectado enquanto o sistema estava ligado. | Desligue o sistema, ligue o dispositivo (se aplicável) e, em seguida, reinicie o Tablet PC. |
| | Os cabos estão conectados aos conectores errados. | Para identificar os conectores da Docking Station, consulte o Capítulo 1, " Identificação dos Componentes ." Para identificar que conectores você deve usar, consulte a documentação que acompanha o dispositivo. |
| | É possível que seja necessário instalar os drivers do dispositivo no Tablet PC. | Instale os drivers de acordo com as instruções do fabricante do dispositivo. |

Especificações

Dimensões

A Docking Station requer o seguinte espaço na mesa:

- Modo de visualização: 20,3 x 20,3 cm (8,0 x 8,0 pol.)
- Modo de escrita: 21,6 x 45,7 cm (8,5 x 18 pol.)

Ambiente Operacional

| Fator | Métrica | EUA |
|------------------------------------------|--------------|--------------|
| Temperatura | | |
| Operando | 10° a 35° C | 50° a 95° F |
| Não operando | -10° a 60° C | 14° a 140° F |
| Umidade relativa (não condensada) | | |
| Operando | 10 a 90% | 10 a 90% |
| Não operando | 5 a 90% | 5 a 90% |
| Altitude máxima (despressurizada) | | |
| Operando | 3.048 m | 10.000 pés |
| Não operando | 9.144 m | 30.000 pés |

Entrada de Energia Permitida

| Entrada de Energia | Taxa |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Tensão operacional | 100–120/220–240 Vrms |
| Corrente operacional | 1,7/0,85 A RMS |
| Faixa de freqüência operacional | 50 a 60 Hz CA |
| Quando alimentado por uma fonte CC | 18,5 V MÁX |
|  Este produto foi criado para sistemas de energia de TI na Noruega com tensão fase-a-fase não superior a 240 Vrms. | |

Índice

A

- acoplamento
 - com teclado2–4
 - conector1–2, 2–3
 - problemasA–3
 - suporte1–2
 - Tablet PC2–3, 2–7, 2–11
- adaptador de CA2–2
- advertência contra choque elétrico2–2
- alavanca de liberação, MultiBay1–5, 4–7
- alavanca de liberação, suporte de acoplamento1–2, 2–14
- alavanca, liberação1–2
- alinhamento do Tablet PC2–5, 2–9
- ambiente operacionalB–2
- ângulo do Tablet PC, alteração do4–4

B

- braço eixo1–3

C

- cabo de alimentação2–2
- clipes, protetor de tela4–13
- componentes
 - frontal1–2
 - lateral direita1–3

- lateral esquerda1–5
- parte traseira1–4
- Tablet PC1–7, 1–8
 - teclado1–8
- conector de alimentação2–2
- conector de alimentação CA1–4
- conectores e conexão
 - acoplamento1–2, 2–3
 - adaptador de CA2–2
 - dispositivos
 - externos1–4, 1–5, 4–9
 - dispositivos USB1–4, 4–11
 - liga/desliga2–2
 - modem4–12
 - MultiBay externo1–5
 - rede4–12

D

- desacoplamento2–14
- desconexão do dispositivo externo4–10
- Desktop Video Profiles4–4
- dimensõesB–1
- dispositivos
 - comunicações4–12
 - MultiBay externo4–8
 - USB4–11
- dispositivos de comunicação4–12

dispositivos externos
conexão4–8, 4–9
localizações do conector1–5
dispositivos MultiBay
alavanca de liberação1–5
conector1–5
externos4–8
inserção4–6
problemasA–4
remoção4–6
slot de segurança4–8

E

eletroestática4–5
entrada de energia permitidaB–2
especificações de altitudeB–1
especificações de entrada de energiaB–2
especificações de temperaturaB–1
especificações de umidadeB–1
exibições4–3

F

fonte de alimentação2–2

H

hub4–11

L

ligando/desligando o sistema2–15

M

modo de escrita4–2, 4–4, B–1
modo de visualização4–2, 4–4, B–1

O

orientação
alteração4–2, 4–3

problemasA–4
orientação horizontal4–2
orientação paisagem4–2
orientação retrato4–2
orientação vertical4–2

P

pino de ejeção de acoplamento1–2
plugue de entrada de áudio1–4
plugue de rede1–4, 4–12
plugue de rede RJ-451–4
plugue de saída de áudio1–4
plugue de telefone RJ-114–12
plugues, conexão1–4
problemasA–3
protetor de tela
acoplamento com2–3
clipes4–13
conexão4–16
desconexão4–15, 4–17
encaixe4–13
protetores de tela
slots1–7

R

recursos da ajudaA–1

S

slot do cabo de segurança1–5, 4–8
slots de alinhamento1–6, 1–7, 1–8, 2–5, 2–9
slots de ligação universal
Tablet PC1–7, 1–8
teclado1–8, 4–13
slots do protetor de tela1–8
solução de problemasA–1
suporte técnicoA–1

suportes de
 alinhamento1–2, 2–5, 2–9
suportes, alinhamento1–2

T

Tablet PC
 orientação4–2, 4–3
 slot de alinhamento1–7, 1–8
 slots de alinhamento de
 acoplamento1–6
 slots de ligação
 universal1–7, 1–8
 slots do protetor de tela1–7, 1–8
trava de liberação
 Tablet PC4–15
 teclado4–17
 teclado do Tablet PC1–8, 4–17
trava de retenção de
 acoplamento1–2
trava, liberação
 no teclado do Tablet PC4–17
 Tablet PC4–15
 teclado4–17

U

unidade de CD-ROM4–5
unidade de CD-RW4–5
unidade de disco rígido4–5
unidade de disquete4–5
unidade de DVD4–5
unidade de DVD/CD-RW4–5
USB
 dispositivos4–11
 localização do conector1–4